

# Auping Smart Base

## installation

1. Pak Hive-styreboksen (hvid label) og en eventuel Drone- (grøn) eller Extension-styreboks (gul) ud.
2. Monter Hive-styreboksen og en eventuel Drone- eller Extension-styreboks på sengebunden, og tilslut strøm- og synkronkablet.
3. Sæt batterier i de to fjernbetjeninger. Sæt den ene fjernbetjening i parringstilstand ved at holde fjernbetjeningens Forbind-knap inde i 3 sekunder, indtil lampen blinker blå. (Forbind-knappen sidder på fjernbetjeningens bagside. Den kan kendes på wi-fi-symbolet).
4. Tryk derefter på Hive-styreboksens Forbind-knap. Når der høres først en kort og derefter en lang hyletone, er fjernbetjeningen parret, og lampen lyser hvidt. (Forbind-knappen sidder på styreboksen. Det er den nederste knap, som er en anelse forsænket. Denne kan også kendes på wi-fi-symbolet).
5. Hvis du vil parre endnu en fjernbetjening, skal du holde Forbind-knappen på en anden fjernbetjening inde i 3 sekunder.
6. Tryk derefter på Forbind-knappen på den fjernbetjening, der allerede er parret. Når der høres en kort og derefter en lang hyletone, er fjernbetjeningen parret, og lampen lyser hvidt.
7. Begge fjernbetjeninger er nu parret og klar til brug.
8. Åbn Auping Connect app på telefonen, og gennemgå onboardingprocessen.
9. Din Auping Smart base er klar til brug.

Ekstra: Med fjernbetjeningerne kan du skifte mellem sengens sider. Det gør du ved at holde højre og venstre hukommelsesknop inde samtidig i 3 sekunder, indtil lampen blinker grønt som bekræftelse. Hver gang du gør dette, skifter fjernbetjeningen mellem betjening af sengeside A, sengeside B og sengeside A+B.

Du kan ikke se på fjernbetjeningen, hvilken sengeside der er aktiv, men du kan teste det ved at betjene sengen.