






- 1**
- *NO: Skal kun brukes der to senger skal stå sammen og ha helt trekk.
 - *DK: Kun til helt dækkende betræk
 - *SE: Endast till för att täcka 2 bottnar som ska stå ihop
 - *GB: This only applies to the widths B. 160/180/210 cm

NO

1. Fest den medfølgende brede borrelåsen på midten av de regulerbare sengene (*). Kontroller at sengerammene står i flukt med hverandre.
2. Fest trekket rundt begge sengene
 - Trekk tekstilet først halvveis ned på alle fire hjørner.
 - Trekk det deretter gradvis helt ned i alle hjørner.
 - Brett trekket forsiktig inn så borrelåsen på trekket fester seg med den under sengene.
3. Ha på tekstiltrekket på side- og endestopperne. Disse skal så monteres på sidene og fotendene av sengene.
 - Sidestopperne monteres i forborede hull.
 - Endestopperne monteres på treverket i fotenden.

DK

1. *Montér velcro. Kontroller, at bundene flugter på længden.
2. Sæt betrækket rundt om begge bunde.
 - Sæt først betrækket halvt ned rundt om alle fire hjørner.
 - Træk derefter gradvist betrækket helt ned.
 - Fold forsigtigt betrækket ind, så det påsyet velcro låses med velcroen under bundene.
3. Tekstil monteres på side -og endebøjler.
4. Side -og endebøjler monteres på sengen.
 - Sidebøjler monteres i forborede huller.
 - Endebøjle monteres på tværgående liste.

				
x1	x2	x2	x4	x4
Borrelås/ Velcro	Ende stopper	Tekstil endestopper	Side stopper	Tekstil sidestopper

S

1. Montera kardborrebandet (*) på mitten av ställbara bottnarna, kontrollera att bottnarna står lika i höjd med varandra.
2. Sätt tyget runt båda ställbara bottnarna
 - Sätt först tyget halvvägs ned på alla fyra hörnen.
 - Tryck därefter ned gradvist helt ned i alla fyra hörnen.
 - Vik sedan in tygkanten med kardborrelåsningen så det fastnar under bottnarna.
3. Tyget till sidostopparna och änd stopparna monteras som ska sitta på sidan och fotänden.
4. Sidostopparna och ändstopparna monteras.
 - Sidostopparna monteras i förborede hål på sidorna.
 - Ändstopparna monteras på den tvärgående list som är längst ned i fotänden.

GB

1. Attach the supplied wide velcro to the center of the adjustable beds (*). Make sure the bed frames are aligned with each other.
2. Put the cover around both beds
 - First, pull the fabric halfway down on all four corners.
 - Then, gradually pull it all the way down in the corners.
 - Carefully, fold the cover in so that the velcro on the cover attaches with that under the beds.
3. Put the textile cover on the side-and end stoppers. These should then be mounted on the sides and ends of the beds.
 - The side stoppers should be mounted in pre-drilled holes.
 - The end stoppers should be mounted on the wood at the foot end of the beds.