



INSTALLATIONSVEJLEDNING OKIN MOTOR/CLASSIC FJERNBETJENING


INSTALLATION INSTRUCTIONS OKIN ENGINE/CLASSIC REMOTE




- 1 Tilslut strøm til motoren. Tænd for kontakt.**
Der må kun være strøm på én seng af gangen.
Plug in the Power Supply. Turn on the power.
There should only be power on one bed at a time.




- 2 Dobbelt klik på parringsknappen på motoren.**
Led lys blinker og er nu i aktiveringsmode i 20 sek
Dobble click the pairing button on the engine and the led light starts to flash.
You now have 60 sec to activate your remote



- 4 Klik på de to øverste knapper på fjernbetjeningen.**
Hold inde til Led lys stopper med at blinke.
Din fjernbetjening og motor er nu parret.
Press down the two top buttons on the remote until the led light stops.
Your remote and engine are now connected



Nødsænkning. Tilslut V9 Batteri.
Emergency lowering. Connect V9 Battery



DK - Garantien bortfalder, hvis man sidder, hopper eller på anden måde u hensigtsmæssigt belaster hoved- og fodenden, når disse er eleveret/hævet op!
SE - Garantin gäller inte, om man sitter, hoppar eller på annat vis missbukar sängen, när huvud- och eller fotänden är elverad!
UK - The warranty expires if you sit, jump or otherwise inappropriate overload the head and foot when these are elevated/raised!